

AMPLIE A SUA REDE COM O

SDA-RE




Suporte de Distribuição de Assinantes para Redes Existentes.

ANCORAGEM


O QUE É?

O SDA-RE é uma solução para ampliação da distribuição de assinantes em regiões onde os SDAs tradicionais já estão completamente ocupados.



1


O SDA-RE pode ser instalado sem descer a rede em um poste com todos os espaços de distribuição de assinantes ocupados.



2

Basta afrouxar um pouco a Bap para criar um pequeno espaço onde a haste inferior do SDA-RE passe para instalar a solução.

Não se preocupe! A BAP não se soltará, pois o alívio para inserção do SDA-RE deve ser bem sutil.



3

Quando o SDA-RE estiver acomodado, basta apertar a Bap novamente e você terá novos espaços disponíveis para distribuir assinantes.

Quer **saber mais** sobre essa solução?



11 94107-2000



Construindo as
redes do futuro

SIGA NOSSAS **REDES SOCIAIS**

